

## MASI Systemzubehör

AS-Interface Programmiergerät

AS-Interface Programmiergerät
AS-Interface Adressierleitung
Adressierung von Standard- und A/B-Slaves
Slaveprofil lesen
Daten (I/O) lesen und schreiben
Parameter anzeigen und schreiben
Peripheriefehler anzeigen
Fehlermeldungen anzeigen

## **Link zum Produkt**

## Abbildungen



Abbildung stellvertretend

| Kaufmännische Daten      |                   |
|--------------------------|-------------------|
| ECLASS-6.0               | 27242210          |
| ECLASS-6.1               | 27279211          |
| ECLASS-7.0               | 27279211          |
| ECLASS-8.0               | 27279211          |
| ECLASS-9.0               | 19200502          |
| ECLASS-10.1              | 19200502          |
| ECLASS-11.1              | 19200502          |
| ECLASS-12.0              | 19200502          |
| ETIM-5.0                 | EC002584          |
| GTIN                     | 4048879050081     |
| Verpackungseinheit       | 1                 |
| Zolltarifnummer          | 85176200          |
| Industrielle Kommunikati | on   AS-Interface |
| AS-i Spezifikation       | V3.0              |
| Installation   Anschluss |                   |
| Familie-Bauform          | M12               |
| Geschlecht               | female            |